MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

EXTRACTOR DE JUGO
MODELO: RH-810JE

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
2. Asegúrese que el toma corriente cumpla con los requisitos de potencia y tensión que indica la etiqueta característica del producto. Si no cumple con los requisitos no conecte el aparato.
3. Desenchufe el artefacto, tirando desde el enchufe de 220v, cuando este no vaya a ser utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o reparación. El mismo puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado. Nunca apague el artefacto tirando del enchufe.
4. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas del artefacto por su cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado. NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL ARTEFACTO.
5. Asegúrese tener las manos secas antes de enchufar, desenchufar, encender o apagar el artefacto.
6. NUNCA emplee el producto con el cable de alimentación o enchufe de 220v dañado. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso apague y desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo.
7. Nunca deje al producto sin atención mientras este conectado.
8. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, puede resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
9. No emplear este producto para otro propósito distinto para el cual fue diseñado. Este producto es apto solo para uso doméstico. No es apto para su uso a la intemperie.
10. Nunca utilice el artefacto si la canasta de centrifugado se encuentra dañado.
11. No enchufar el producto en un toma corriente defectuoso.
12. Asegúrese de mantener las manos o cualquier otro utensilio fuera del alcance de las cuchillas cuando el aparato esté funcionando. Utilice siempre el empujador de alimentos suministrado.
13. Nunca toque las partes móviles del artefacto mientras estas estén en movimiento.
14. Este artefacto debe ser empleado en una superficie nivelada y estable.
15. Asegúrese que el control esté en la posición de apagado antes de enchufar el producto.
16. Para prolongar su vida útil, no utilice continuamente el artefacto por un tiempo mayor a 3 minutos. Luego de usarlo por ese tiempo, espere 20 minutos antes de volver a utilizarlo para que el motor se enfríe.
17. No usar extensiones de cables que no cumplan con las características eléctricas que indica la etiqueta ni toma múltiple.
18. Nunca deje que los niños operen el artefacto sin la supervisión de un adulto responsable.

19. No colocar el producto encima o cerca de cocinas, aparatos eléctricos o hornos microondas. No colocar el producto encima de otro producto
20. Asegúrese que el cable de alimentación no este por encima de superficies calientes, colgando o en cualquier lugar donde se pueda cortar, dañar o quemar.
21. A efectos de evitar descargas eléctricas no sumerja la base del motor del artefacto, enchufe de 220v o el cable de alimentación en agua o en cualquier otro líquido.
22. La canasta de centrifugado tiene partes filosas, proceder con extremo cuidado en su manipulación.
23. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
24. Almacene el artefacto en un lugar seco y ventilado si no la va a usar por un período prolongado.

❑ ESPECIFICACIONES

MODELO	RH-810JE
TENSIÓN NOMINAL	220-240 V, 50 Hz
POTENCIA	700 W
VELOCIDADES	2

❑ IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. **Empujador de alimentos.**
2. **Colector de pulpa.**
3. **Cuerpo principal (motor).**
4. **Mecanismo de traba.**
5. **Boquilla vertedora.**
6. **Base colectora.**
7. **Canasta de centrifugado.**
8. **Enchufe220v de alimentación.**
9. **Tubo de alimentación.**
10. **Cubierta transparente.**
11. **Llave de encendido.**
12. **Jarro colector de Jugo**

❑ OPERACIÓN Y USO

Antes del primer uso

* Antes de utilizar el aparato por primera vez o luego de un largo tiempo sin uso, lave todas las partes que vayan a estar en contacto con alimentos.

ARMADO

* Coloque el cuerpo principal (3) sobre una superficie plana y firme. Asegúrese que quede bien apoyado sobre las cuatro patas.
* Coloque la base colectora (6) sobre el cuerpo principal de forma que el pico vertedor (5) coincida con receptáculo del cuerpo principal.
* Empuje el colector de pulpa (2) debajo del borde del cuerpo principal de forma que quede trabado entre esta y pié de la base del mismo.
* Inserte la canasta de centrifugado (7) en el eje del cuerpo principal. Tenga cuidado de no tocar la parte filosa inferior del mismo.
* Verifique que esta última haya quedado trabada en el eje y que gire libremente con el motor.
* Instale la cubierta transparente (10) sobre el cuerpo principal, de forma que cubra el colector de pulpa y la canasta de centrifugado. Asegúrese que esta calce correctamente en el cuerpo principal.
* Levante el mecanismo de traba (4) hacia la posición vertical y asegúrese que trabé en la cubierta transparente.
* Coloque el jarro colector de jugo (12), u otro contenedor adecuado debajo de la boquilla vertedora (5).

OPERACIÓN

* PREPARACIÓN:
    - Siempre lave bien las frutas y verduras antes de procesarlas.
    - No es necesario retirar semillas y piel antes de introducirlos en el aparato.
    - Las frutas con cáscaras duras como las naranjas y limones deben ser peladas antes de introducirlas. Es importante retirar totalmente la cáscara y carozos, , ya que estos aún en pequeñas cantidades, pueden darle un gusto desagradable al jugo.
    - Es importante retirar los carozos de las frutas, ya que estos podrían dañar el artefacto.
    - Algunos alimentos deberán ser cortados en trozos para permitir que entran en el tubo de alimentación.

* Simplemente gire la llave de encendido a la posición “1” (velocidad baja) –para alimentos blandos- o “2” (velocidad alta) – para alimentos mas duros.
* Coloque las frutas o verduras suavemente a través del tubo de alimentación (9) y empújelos hacia abajo con el empujador.
* Empuje los alimentos suavemente. Con una fuerza excesiva obtendrá menor cantidad de jugo y podría dañar el aparato.
* Para evitar salpicaduras, detenga el aparato antes de sacar el empujador para añadir mas alimentos.
* Controle el colector de pulpa para evitar que se llene.
* Apague siempre el aparato y espere que se detenga completamente antes de retirar la tapa transparente.

❑ CONSEJOS UTILES

* Coloque una bolsa plástica dentro del contenedor de pulpa para facilitar su posterior limpieza.
* Utilice frutas y verduras frescos. Estos contienen mayor cantidad de jugo.
* Vegetales de hoja como espinaca pueden ser utilizados. Enrolle las hojas en un tamaño apropiado para ingresarlos al tubo de alimentación.
* Consuma los jugos enseguida. Con el tiempo, estos pierden importantes cantidades de nutrientes y se afecta el gusto.
* Desconecte el aparato antes de limpiar el contenedor de pulpa.

❑ LIMPIEZA Y CUIDADO

* Siempre apague y desenchufe y deje enfriar el aparato antes de limpiarlo o moverlo.
* Una vez finalizado su uso, desarme el artefacto y limpie cuidadosamente todas sus partes (Evite mojar el cuerpo principal).
* La canasta centrífuga, el contenedor de pulpa, la base colectora y el empujador de alimentos pueden lavarse a mano o bien en un lavavajillas.
* Evite tocar la parte inferior de la canasta de centrifugado ya que es filosa.
* Evitar usar aerosoles o detergentes abrasivos en ninguna pieza del aparato.
* Para obtener los mejores resultados en la extracción de jugos, el filtro de malla metálico debe ser cuidadosamente limpiado luego de cada uso.
* Nunca sumerja la base del motor en agua o en cualquier otro liquido. Para proceder a su limpieza hágalo con un paño suave y húmedo.
* Guarde el aparato lejos del alcance de los niños ya que este tiene partes filosas.
* Nunca utilice agua directamente sobre el cuerpo principal. Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior. El uso de detergentes fuertes o substancias abrasivas pueden dañar su superficie.
* Antes de rearmar o guardar el aparato asegúrese que todas sus partes estén secas.

LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS EN CHILE

DIRECTORIO SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS ELECTRODOMÉSTICOS				
CIUDAD	NOMBRE DE FANTASIA	DIRECCION	COD	TELEF. FAX
ARICA	CENTRO TÉCNICO INTEGRAL	AV. JUAN NOE 1233	58	314026 / 231981
IQUIQUE	MULTI SISTEM	SARGENTO ALDEA 2039	57	320015
ANTOFAGASTA	CASA DELTA	ARTURO PRAT 789	55	261788 / 268883
COPIAPO	ELECTRONICA ANTAR	INFANTE 492	52	213815 / 231390
COQUIMBO	CASA MARCONI	MELGAREJO 1372	51	311730
OVALLE	CENTRAL DE SERVICIOS	INDEPENDENCIA 198	53	621099
LOS ANDES	GALAXIA 6	MAIPU 598	34	343904/CEL 97937706
SAN FELIPE	ELECTRONICA ECHEVERRIA	CARLOS CONDELL 142	34	535433 / 505064
VALPARAISO	SERGIO MUÑOZ	HUITO Nº 576	32	2253925
VIÑA DEL MAR	SERGIO MUÑOZ	QUINTA 209	32	2882691
SAN ANTONIO	SOCIEDAD ELECRONICA DEL PUERTO	21 DE MAYO 260	35	212283
MELIPILLA	ELECTRONICA OSORIO HNOS.	ORTUZAR 164	2	8323153
STGO-QUILICURA	ELECTRONICA AUDIO VISION	4 ORIENTE 254	2	6030958 / CL 96110484
STGO-PROVIDENCIA	A & G ELECTRONIC'S	SANTA BEATRIZ 205	2	2363830 / 2363831
STGO-LA FLORIDA	ELECTROSERVICE LTDA.	AV. LA FLORIDA 9326	2	2878807/ 2878566
STGO-CENTRO	VIDEO CAMARA	SAN DIEGO 965 LOCAL 32	2	6956400
STGO-MAIPU	PC ELECTRÓNICA E.I.R.L	CHACABUCO 271	2	6562617/5340927/5315320
STGO-SAN BERNARDO	SUNFICH ELECTRONICA	URMENETA 616	2	8597730
STGO-PUENTE ALTO	ELECTRONICA PUENTE ALTO	JOSE M. BALMACEDA 499	2	2654918
RANCAGUA	MULTIVISION	IBIETA 223	72	583412/583413/583415
SAN FERNANDO	ELECTRONICA COLCHAGUA	ESPAÑA 711	72	717207 / CEL.09-83922108
CURICO	AUDIO VIDEO SISTEMAS	CARRERA 128	75	311561
TALCA	TELE SONIDO	11 ORIENTE 1214	71	220768 / 684648
LINARES	ELECTRONICA ROBINSON	BRASIL 139	73	223136
CHILLAN	TELESTEREO	5 DE ABRIL 336	42	224155
CONCEPCION	HOLCH.LTDA	PAICAVI 453	41	2950014 / CEL. 66158182
CONCEPCION	ESCON LTDA	SAN MARTIN 14	41	2133857 / 2133944
LOS ANGELES	ELECTRONICA NUÑEZ	COLO COLO 142	43	311263
VICTORIA	SONITEL	AV.CONFEDERACION SUIZA 1321 B	45	CEL. 09-76436816
TEMUCO	ESINA TEMUCO	MANUEL MONTT 198	45	261885/214649/242727
VALDIVIA	ELECTRONICA SUR	CHACABUCO 484	63	212704
VALDIVIA	ESINA VALDIVIA	ARAUCO 842	63	253505
OSORNO	ALFREDO ZUÑIGA VARGAS	ERRAZURIZ 1890	64	247568
PUERTO MONTT	TELSTAR SERVICE	MIRAFLORES 1143	65	345673
COYHAIQUE	SERVITELCO	GENERAL PARRA 220 LOCAL 2	67	231149
PUNTA ARENAS	ELECTRONICA SERVICOM LTDA.	CROACIA 591 ESQ CHILOE	61	221296/ Cl. 85471510

PÓLIZA DE GARANTÍA

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A**. mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.

2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.

3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

HORNOS MICROONDAS	24 MESES
HORNOS ELECTRICOS	24 MESES
ASPIRADORAS	24 MESES
ELECTRODOMESTICOS	24 MESES
LAVAVAJILLAS	12 MESES

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:

- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
- Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario.
  (Lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto)
- Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
- Faltantes de piezas extraíbles
- Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
- Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
- Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
- Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
- Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.

NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. FONO: 800-374374

6. Señor cliente, en conformidad al articulo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

REGISTRO DE GARANTIA

NOMBRE:_____ CIUDAD:_____

DIRECCION:_____ COMUNA:_____

TELEFONO:_____

☐ HORNOS MICROONDAS 24 MESES ☐ HORNOS ELECTRICO 24 MESES ☐ ASPIRADORAS 24 MESES ☐ ELECTRODOMESTICOS 24 MESES ☐ LAVAVAJILLAS 12 MESES

Modelo:_____ Nº de serie:_____

Distribuidor:_____ Fact/Bol Nº:_____

Fecha:_____